

## Verlegeanleitung für Gebäudeverglasungen

Bitte vor Beginn der Arbeiten sorgfältig lesen!

Rainer Werner  
Dieselstraße 3  
91785 Pleinfeld  
Telefon 09144 / 1780  
Telefax 09144 / 94717

info@trenddesign-team.de  
www.trenddesign-team.de

### 1. Werkzeuge und Hilfsmittel

Gummiwischer, Lineal, Aluminiumleiste (oder ähnliches), ein Cuttermesser, Plastiksprühflasche, (wie sie zum Blumenbestäuben verwendet wird). Verlegewerkzeuge können, falls nicht vorhanden, von uns bezogen werden.

### 2. Fensterreinigung

Reinigen Sie die gesamten Glasflächen mit einem handelsüblichen Fensterputzmittel. Ablagerungen auf dem Glas oder andere Unebenheiten können am besten mit einem Glaskratzer, falls nicht vorhanden, mit einer Rasierklinge entfernt werden. **Achten Sie dabei besonders auf die Ränder und Ecken!**

**Schneiden Sie auf die zu beschichtende Fläche zu, geben Sie jedoch bei Breite und Höhe mindestens 1 cm zu.**

### 3. Entfernen der Schutzschicht von der Folie:

Bekleben Sie die Folie an einer Ecke beidseitig mit Filmklebestreifen.

Beim Auseinander ziehen dieser beiden Streifen können Sie die Deckfolie von der Sonnenschutzfolie lösen. Besprühen Sie die Folie dabei gleichmäßig mit Wasser.

**Achten Sie darauf, dass sie gleichmäßig benetzt wird!** Geben Sie jedoch zuvor noch maximal 1 Esslöffel Applikator auf 5 Liter Wasser in die Sprühflasche.

### 4. Anbringung der Folie am Fenster

Die zu beschichtende Glasfläche nochmals mit Wasser-Applikator-Gemisch besprühen. Legen Sie nun die feuchte Klebeseite der Folie auf die nasse Fensterfläche auf. Noch lässt sich die Folie leicht verschieben. Jetzt besprühen Sie die Ihnen zugewandte Seite der Folie ebenfalls mit Wasser aus der Sprühflasche. Mit Hilfe des Gummiwischers drücken Sie das Wasser zwischen Folie und Scheibe von der Mitte langsam nach außen. Diesen Arbeitsgang sollten Sie unter Verwendung des Wischers mindestens zweimal wiederholen. Hierdurch wird möglichst viel Montagewasser unter der Folie hervor gequetscht, wodurch ein schnelleres Antrocknen erzielt wird.

Überstehende Folien schneiden Sie mit einem Cuttermesser und einer Aluminiumleiste ab. **Achten Sie darauf, dass der Schnitt gerade noch an der Glasfläche erfolgt!** Einige Stunden nach der Beschichtung können je nach Folientyp durch zusammenlaufendes Wasser Blasen und vereinzelt weiße Flecken im Kleber auftreten. Wasserblasen sowie Flecken trocknen je nach Umgebungstemperatur in einem Zeitraum von 3 - 6 Wochen völlig aus.

### Pflegeanweisung:

Alle Fensterflächen mit einem Fensterleder und einem Glasreiniger auf Alkoholbasis, reinigen. **Beschichtete Scheiben niemals trocken abreiben!**

### BESCHRIFTUNGEN

- Aufkleber
- Digitaldruck
- Entwurf/Gestaltung
- Folienschriften
- Fahrzeuge
- Leuchtreklame
- Magnetschilder
- Planen
- Schilder

### SONNENSCHUTZFOLIEN

- Gebäudetönungsfolien
- Glasdesignfolien
- KFZ-Tönungsfolien
- Sichtschutzfolien
- Splitterschutzfolien
- UV-Schutzfolien

### FAHRZEUGDESIGN

- Fahrzeug-Komplettbeschichtung
- individuelles Design
- Lackschutz
- Tuning-Design